


Programmation 933

Changement des états ou modification des fonctions

- 1) Mettre l'alarme à l'arrêt "**OFF**" en ouvrant les portes du véhicule par la télécommande.
- 2) Mettre le contact du véhicule **(+15)**



Après Contact (+15)

- 3) Introduire la clé dans son récepteur.



☞ La sirène émet un Beep aigu puis un Boop grave et le véhicule clignote 2 fois vous confirmant l'entrée en mode de programmation.



Clignotement LED	Fonction	Etat	Action
1	Clignotant activation/désactivation	OUI NON	Couper le contact et le remettre Insérer la clé de sécurité sur son support
2	Beep sonore	OUI NON	Couper le contact et le remettre Insérer la clé de sécurité sur son support
3	Alarme passive	OUI NON	Couper le contact et le remettre Insérer la clé de sécurité sur son support
4	Sirène codifiée sur fil Rose	OUI NON	Couper le contact et le remettre Insérer la clé de sécurité sur son support
5	Polarité contact portes	Négative Positive	Couper le contact et le remettre Insérer la clé de sécurité sur son support
6	Clignotant sur un fil (Fil Bleu)	OUI NON	Couper le contact et le remettre Insérer la clé de sécurité sur son support
7	Sortie alarme sur fil Jaune-Noir	Continue Intermittant	Couper le contact et le remettre Insérer la clé de sécurité sur son support
8	Ne pas changer	X	Couper le contact et fin de la programmation signalé par une série de beep