

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur l'avant de la boîte à fusibles moteur côté conducteur.
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine côté conducteur près de l'ABS.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils GE823	Couleur des fils véhicules	Positions des fils
POSITIF : 	NOIR marqué R		
MASSE : 	NOIR marqué M		Au point de masse origine derrière la boîte à fusibles.
INDICATEUR DE DIRECTION : Séparer les lignes avec 4 diodes de type 1N4007 	2x ORANGE	ROSE - VERT 0,75mm ² . ROSE 0,75mm ² . ROSE - NOIR 0,75mm ² . ROSE - VIOLET 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 52 voies placé sur la partie avant gauche et en bas de la centrale ABI placé sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 5 N°6 N°18 et N°1
POSITIF SOUS CLE: 	NOIR marqué G	BLEU-ORANGE 1mm ² .	<u>Connecteur</u> : VERT placé sur la partie arrière de la centrale ABI sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 11
BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	MARRON-NOIR 1mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du connecteur à 3 voies du naiman. le long de la colonne de direction.
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.
CONTACT PORTES AVANT: 1° Séparer les lignes avec 2 diodes de type 1N4007 	VERT-MARRON	1°) AVG : ROSE-BLANC 0,75mm ² . AVD : NOIR-BLANC 0,75mm ² . 2°) BLANC-JAUNE 0,75mm ² .	1°) <u>Connecteur</u> : NOIR à 52 voies placé sur la partie arrière de la centrale ABI sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 11 et N° 34 2°) Dans le faisceau le long du montant de pare-brise
CONTACT PORTES ARRIERE ET LATÉRALE : Séparer les lignes avec 2 diodes de type 1N4007 	VERT-BLANC	Porte arrière : BLANC-BLEU 0,75mm ² . Porte latéral : VIOLET-NOIR 0,75mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 52 voies placé sur la partie avant gauche et en bas de la centrale ABI placé sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N° 33 et N° 35
ACTIVATION : 	JAUNE-BLEU		
DESACTIVATION : 	VERT-BLEU		

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.