

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur ou sur le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur près du maître cylindre, derrière le support amortisseur.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils alarme</u> <u>GE823</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
+12 VOLT PERMANENT : 	NOIR marqué R	ROUGE 6mm².	<i>Connecteur</i> : GRIS (AP) placé sur le devant de la centrale B.S.I. intégré à la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse origine près de la BSI.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	GRIS 1mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR (PH1) à 16 voies placé sur le devant de la centrale B.S.I. intégré à la boîte à fusibles sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position</i> : n° 14 et n° 13.
	ORANGE +ORANGE-BLANC	BEIGE 1mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	VERT-JAUNE 4mm².	<i>Connecteur</i> : NOIR (AA) à 2 voies placé sur la centrale B.S.I. sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position</i> : n° 2
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	JAUNE 4 mm².	<i>Connecteur</i> : BLEU clair 0 3 voies sur la colonne de direction en sortie du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	ROUGE réf. 1137 1,5 mm².	<i>Connecteur</i> : GRIS à 16 voies placé dans la boîte à fusibles du compartiment moteur sur le support amortisseur côté conducteur. <i>Position</i> : n° 11.
CONTACT PORTES :  Séparer les lignes avec 4 diodes de type 1N4007	VERT-MARRON	ORANGE réf. 6207 VIOLET réf. 6208 BLEU clair MARRON	<i>Connecteur</i> : BLANC (EH1) à 40 voies placé sur la centrale B.S.I. sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position</i> : n° 27, 29, 34 et 33
CONTACT CAPOT :	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE :	VERT-BLANC	BLEU 0,5 mm².	<i>Connecteur</i> : MARRON à 2 voies placé directement sur le plafonnier. <i>Position</i> : n° 2

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.