

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie de maintien de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine ou passe le câble sur la gauche du maître cylindre.

Fonctions	Fils alarme GE823	Fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR réf. R		
MASSE: 	NOIR réf. M		Point de masse châssis du véhicule près de la colonne de direction.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE.	VIOLET-MARRON 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 15 voies repère P203 de la centrale de verrouillage fixée sous la planche de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°A2 et N°A3.
	ORANGE +BLANC-ORANGE	BLANC-MARRON 0,75 mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR réf. G	JAUNE - VIOLET 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 15 voies repère P202 de la centrale de verrouillage fixée sous la planche de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°A4.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR réf. H	ORANGE 4 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant directement du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR réf. H	BEIGE 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : multiple NOIR à 36 voies fixé derrière le tapis de sol en pied de porte côté conducteur. <u>Position</u> : N°B2.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR réf. H	JAUNE 1,5 mm².	Se connecter dans la boîte à fusibles moteur en correspondance avec le fusible n°5 de 15A..
CONTACT PORTES ET COFFRE : SEPARER LES LIGNES AVEC 2 DIODES DE TYPE 1N4007	MARRON-VERT	<u>Avant</u> : VERT 0,5 mm². <u>Arrière</u> : GRIS 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : multiple NOIR à 40 voies repère P201 de la centrale de verrouillage fixée sous la planche de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°40 et N°30.
CONTACT COFFRE :	VERT-BLANC	VERT 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : multiple NOIR à 40 voies repère P201 de la centrale de verrouillage fixée sous la planche de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°39.
CONTACT CAPOT : 	VERT	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.