

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Dans le compartiment moteur sur le longeron côté conducteur.
Sous le siège avant gauche.

PASSAGE DU FAISCEAU

. Utiliser l'emplacement d'origine à l'arrière du siège conducteur.

VEHICULE AVEC CLIGNOTEMENT A L OUVERTURE ET A LA FERMETURE

Fonctions	Couleur des fils Alarme	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12V PERMANENT : 	NOIR marqué R		
MASSE: 	NOIR marqué M		
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE + ORANGE-BLANC	VERT-ROUGE 0,5 mm².	<i>Connecteur :</i> TRANSPARENT à 18 voies (sur la rangé du bas) situé sur la partie avant de la boîte à fusibles sous la planche de bord côté conducteur.
	ORANGE	VERT-BLANC 0,5 mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	NOIR 1.5 mm².	Situé dans le faisceau provenant du naiman.
BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant). 	2x NOIR marqué H	BLANC-VIOLET 1 mm².	Se connecter dans le faisceau placé sous le tapis de sol côté passager.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	+↑ G : NOIR - JAUNE 1,5 mm². +↑ D : BLEU 1,5 mm².	Se connecter aux interrupteurs de commande respectif placé sur le tunnel central.	VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344.
CONTACT PORTES :  SEPARER LES LIGNES AVEC 2 DIODES TYPE 1N4007	VERT-MARRON	<i>Avant gauche :</i> VIOLET-GRIS 0,75 mm² <i>Avant droit & arrière :</i> VIOLET-BLANC 0,75 mm²	<i>Connecteur :</i> ORANGE à 26 voies sur la centrale d'alarme d'origine placée au-dessus de la boîte à fusibles.
CONTACT CAPOT : 	VERT	VIOLET-NOIR 0,75 mm²	<i>Connecteur :</i> ORANGE à 26 voies sur la centrale d'alarme d'origine de couleur noire placée derrière la boîte à fusibles sous la planche de bord côté conducteur.
CONTACT COFFRE : 	VERT-BLANC	VIOLET-ROUGE 0,75 mm²	<i>Connecteur :</i> ORANGE à 26 voies sur la centrale d'alarme d'origine de couleur noire placée derrière la boîte à fusibles sous la planche de bord côté conducteur.

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.