

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté passager.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté passager derrière la boîte à gants.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté passager.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
+12 VOLT : 	ROUGE 4 mm ² .	Sur le boîtier de control placé sous le tableau de bord côté.
MASSE : 		Sur le point d'origine de connexion placé en pied de porte.
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : BLANC-ROUGE AU NEGATIF  ATTENTION programmer la fonction « signalisations optiques par impulsions »	BLEU-BLANC 0,75 mm ² .	<i>Connecteur</i> : JAUNE-NOIR à 16 voies sur l'arrière du bouton de Warning au centre de la console. <i>Position</i> : n°6
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR 0.75 mm ² .	Se connecter derrière le relais VIOLET marqué 381 placé sous la moquette derrière la boîte à gants.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	NOIR 0,75 mm ² .	Se connecter derrière le relais VIOLET marqué 381 placé sous la moquette derrière la boîte à gants.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	MARRON-VERT 0.75 mm ² .	Se connecter derrière le relais de pompe à carburant NOIR placé sous la moquette derrière la boîte à gants.
VITRE ELECTRIQUE :		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		<i>Connecteur</i> :
CAN BUS : (CODE PROGRAMMATION :158) 	<i>CAN HIGH (BLEU CLAIR- GRIS):</i> ORANGE-VERT 0,5mm ² <i>CAN LOW (BLEU-CLAIR):</i> ORANGE-MARRON 0,5mm ²	Se connecter dans le faisceau alimentant l'arrière du véhicule en pied de porte conducteur. ATTENTION PLUSIEURS FILS AVEC LES MEMES COULEURS UTILISER UN COUPLE D ENTRE EUX

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distraktion
F2	Arrêt de l'alarme en appuyant sur l'ouverture du coffre à la télécommande d'origine et armement en refermant le coffre.
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.