

POSITIONNEMENT

Sirène

Derrière le feu côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé près de la pédale d'embrayage.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE	Avant : BLANC-VERT 0,75 mm². BLANC-MARRON 0,75 mm².	Connecteur : NOIR à 10 voies marqué « D » connecté sur l'arrière de la boîte à fusibles moteur. Position : n°10 et n°9
	ORANGE	Arrière : VERT-ROUGE 0,75 mm². BLANC-JAUNE 0,75 mm².	Connecteur : NOIR à 10 voies marqué « C » connecté sur l'arrière de la boîte à fusibles moteur. Position : n°4 et n°6
<u>POSITIF 12V PERMANENT :</u> 	NOIR marqué R	ROUGE-VERT 1,5 mm².	Connecteur : NOIR à 16 voies de prise OBD2 sous le tableau de bord conducteur. Position : n°16
<u>MASSE :</u> 	NOIR marqué M	NOIR-MARRON 1,5 mm².	Connecteur : NOIR à 16 voies de prise OBD2 sous le tableau de bord conducteur. Position : n°4
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR marqué G	ROSE-BLANC 0,5 mm².	Connecteur : NOIR à 4 voies du naiman. Ou Faisceau le long de la colonne de direction.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	VIOLET-MARRON 0,75 mm².	Connecteur : NOIR à 4 voies du naiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et Diesel). 	2x NOIR marqué H	ROSE-BLANC 0,75 mm².	Connecteur : NOIR à 4 voies du naiman. Ou Faisceau le long de la colonne de direction.
<u>VITRE ELECTRIQUE (SANS CONFORT) :</u> 	Utiliser un module GE2343	Avant : a. +↑G: ORANGE-VERT b. +↑D: ORANGE-BEIGE Arrière : c. +↑G : ORANGE-BLANC d. +↑D : ORNGE-BLEU clair Toutes les sections 2,5 mm².	a. Connecteur : GRIS à 8 voies du moteur de lève vitre dans la portière côté conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau venant de la portière conducteur visible en pied de porte conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u>  SI NON PRESENT INSTALLER UN CONTACTEUR DEVANT LA BARRE TRANSVERSALE.	VERT	VIOLET-BLEU 0,75 mm².	Se connecter sur le faisceau du contacteur de capot situé côté gauche.
<u>CAN BUS GE933:</u> CODE PROGRAMMATION → 133 	BLEU clair-GRIS CAN HIGH	BLANC-ORANGE 0,5mm²	Connecteur : NOIR à 8 voies de la centrale antivol située près du naiman. Ou Faisceau le long de la colonne de direction.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

	BLEU clair <u>CAN LOW</u>	BLANC-ROSE 0,5mm ²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies de la centrale antivol située près du naiman. Ou Faisceau le long de la colonne de direction.
--	------------------------------	-------------------------------	---

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.