

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sous le phare côté passager.
Sous le tableau de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage origine près de la pédale d'accélérateur.

AVEC BSI PROGRAMMEE POUR ALARME SECONDE MONTE

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils GE933</u>	<u>Couleur des fils véhicules</u>	<u>Positions des fils</u>
POSITIF : 	NOIR marqué R	BLANC 4 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 2 voies marqué « AP » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n°1
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter à une masse origine près de la BSI.
INDICATEUR DE DIRECTION DEDIE : 	BLEU	VIOLET 0,5mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies marqué « PB » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n° 2
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	BEIGE 1,5mm².	<u>Connecteur</u> : VERT-ROUGE à 16 voies marqué « PP » de la BSI sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : n° 2
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	BEIGE réf. 1025 1,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel).  Utiliser un relais 30A.	2x NOIR marqué H	ROSE réf. 1065 1,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies du naiman.
CONTACT CAPOT : 	VERT		Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.
CAN BUS CODE DE PROGRAMMATION : 151 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair-GRIS <u>CAN LOW:</u> BLEU clair	UTILISER LA REFERENCE CA0589	<u>Connecteur EA</u> : NOIR à 6 voies de la centrale BSI. <u>Position</u> : N° 4 High et N°6 Low

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
H	Déclenchement à la mise du contact
Z	Un seul fil pour les clignotants par le bouton de warning



Connecteur EA à 6 voies

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.