

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur.

Centrale modulaire

Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine, sous la vasque de liquide de refroidissement.

Fonctions	Couleur des fils GE933	Couleur des fils véhicule	Positions des fils
+12 VOLT : 	NOIR marqué R	ROUGE-JAUNE 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BEIGE à 5 voies marqué « XP5 » de la centrale fixée sous le tableau de bord conducteur.
MASSE : 	NOIR marqué M		Se connecter au point de masse sous le tableau de bord.
INDICATEUR DE DIRECTION : 	ORANGE	BLANC-NOIR 1.5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies repère « XS6 » de la centrale fixée, sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°16 et N°14.
	ORANGE	VERT-NOIR 1.5 mm².	
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR marqué G	NOIR 4 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies repère XS6 de la centrale fixée, sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position</u> : N°16 et N°14.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur). 	2x NOIR marqué H	ROUGE-NOIR 2,5 mm².	Dans le faisceau provenant du naiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	2x NOIR marqué H	NOIR 0,5 mm².	Se connecter au relais 167 fixé sur le support relais, placé sur la gauche sous la colonne de direction. <u>Position</u> : N°86 du relais.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	2x NOIR marqué H	NOIR-BLEU ciel 1 mm².	Se connecter dans le retour de la boîte à fusibles en correspondance avec le fusible de 5A N°17
CAN BUS : CODE PROGRAMMATION : 102 	<u>CAN HIGH:</u> BLEU clair- GRIS	ORANGE- VERT 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 18 voies marqué « XS2 » de la centrale fixée sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N°12
	<u>CAN LOW:</u> BLEU-clair	ORANGE-MARRON 0,5mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 18 voies marqué « XS2 » de la centrale fixée sous le tableau de bord conducteur. <u>Position</u> : N°9

TABLEAU DES FONCTIONS SUR CAN BUS DU VEHICULE SUR ALARME GEMINI

CODE	FONCTION
A	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture de porte
B	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du coffre
C*	Déclenchement de l'alarme à l'ouverture du capot
E	Fonction anti-distraktion
*	Dépend de la version du véhicule.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.