

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine près les durites dans le milieu du compartiment moteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU-BLANC 1mm². BLEU-NOIR 1mm².	<u>Connecteur</u> : Multiple NOIR-BLEU à 60 voies placé verticalement sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°10 et N°8.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ORANGE 1 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR libre à 3 voies placé à droite de la boîte à fusibles venant du naiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	MARRON 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR libre à 3 voies placé à droite de la boîte à fusibles venant du naiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence et diesel). 	VERT-ORANGE 2.5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 24 voies placé en pied de porte conducteur. <u>Position</u> : N°24.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 42. Commande négative. 	<u>OUVERTURE ET FERMETURE</u> VIOLET-ROUGE 0,5 mm². UTILISER UN RESISTANCE DE 470 OHMS	<u>Connecteur</u> : Multiple NOIR-BLEU à 60 voies placé verticalement sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°51
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> FONCTION IMPOSSIBLE SUR CE VEHICULE SYSTEME CODIFIE		
<u>CONTACT PORTES :</u> 	GRIS clair-BLEU 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : Multiple VERT-BLEU à 60 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : N°9
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers Le mécanisme de fermeture.	
<u>CONTACT DE COFFRE :</u> 	BLANC-JAUNE 0,5 mm².	Se connecter directement à l'ampoule d'éclairage du coffre.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.