

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans l'emplacement d'origine de la boîte à fusibles du compartiment moteur.

ALIMENTATION

Positive

Se connecter au nœud de dérivation sous le capot de la boîte à fusibles du compartiment moteur.

Négative

Se connecter au nœud de dérivation ou à une masse châssis.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL - VERT 0,75 mm². BLEU/CIEL - MARRON 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant de la commande au volant situé sur la droite de la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT	Se connecter dans le faisceau provenant du neiman.
<u>BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant). 	ROUGE - BLANC 1mm².	Se connecter sous le relais BLEU au niveau de la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande positive. 	<u>OUVERTURE :</u> Position n°25 libre.(BLEU-ROUGE) <u>FERMETURE :</u> Position n°24 libre.(BLANC-ROUGE)	<u>Connecteur :</u> BLANC à 26 voies sur la centrale placée derrière la boîte à gants côté passager sous la planche de bord.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> 	<u>Avant :</u> G : + NOIR 1,5 mm². D : + NOIR - BLANC 1,5 mm². <u>Arrière :</u> G : + BLEU- VERT 1,5 mm². D : + BLEU -VERT 1,5 mm².	Se connecter au fil sous les interrupteurs de vitres.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	<u>Avant :</u> G : MARRON - NOIR réf. JAUNE 0,5 mm². D : MARRON - BLEU réf. JAUNE 0,5 mm². <u>Arrière :</u> MARRON - BLANC	<u>Connecteur :</u> VERT à sur la centrale placée derrière la boîte à gants côté passager sous la planche de bord.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - BLANC 0,75 mm².	Se connecter directement au plafonnier.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	NOIR - BLANC	<u>Se</u> connecter sur le connecteur de l'autoradio. <u>Sur</u> connecteur ISO " A " alimentation autoradio, Fil NOIR/BLANC broche n° 1.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.