

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble dans l'emplacement d'origine au-dessus du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION :  Utiliser des diodes BY512 ou les équivalentes pour séparer les informations.	Côté gauche : VERT 0,75 mm². VERT - ROUGE 0,75 mm². Côté droit : BEIGE 0,75 mm². MARRON - ROUGE 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant de la commande au volant, situé sur la droite de la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	BLEU 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du neiman, situé sur la droite de la colonne de direction.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	JAUNE - ROUGE 2,5 mm².	Connecteur : NOIR à 2 voies placé près de la pédale d'embrayage.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT - BLANC 1,5 mm².	Connecteur : NOIR à 6 voies placé derrière le tapis de sol en pied de porte conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°4. Commande positive. 	OUVERTURE : ROSE - VIOLET 1,5 mm². FERMETURE : ORANGE - BLANC 1,5 mm².	Connecteur : GRIS à 26 voies placé sur le récepteur radio, situé au-dessus de la bouche d'aération de la console centrale. Position: N°12 et N°26.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module gemini 2343. 	Avant: a. + ↑ G : BLEU/CIEL 2,5 mm². b. + ↑ D : MARRON - BLANC 2,5 mm².	a. Se connecter à l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter sur la centrale situé sous la partie supérieure de la planche de bord.
CONTACT PORTES : 	JAUNE 0,75 mm².	Connecteur : GRIS à 20 voies placé au-dessus de la manette d'ouverture du capot moteur. Position: N°16.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	JAUNE - NOIR 0,75 mm².	Se connecter directement au plafonnier.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.