

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie pare-feu, sur le côté de la pompe hydraulique.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur près du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT 1mm ² . VERT 1mm ² .	Se connecter dans le faisceau qui alimente la partie arrière du véhicule situé sur la gauche de la boîte à fusibles.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE 2,5 mm ² .	Se connecter directement en sortie du neïman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE 2,5 mm ² .	Se connecter directement en sortie du neïman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT 1,5 mm ² .	Connecteur : NOIR à 3 voies de l'interrupteur d'inertie placé sur le support amortisseur côté passager.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	OUVERTURE: ORANGE - BLANC 0,75mm ² . FERMETURE: ORANGE - BLEU 0,75mm ² .	Connecteur : GRIS à 14 voies placé à la sortie du passe câble de la portière conducteur sous le tapis de sol. Position : N°B4 et N°B5.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G : JAUNE - ROUGE 1,5mm ² . b. + ↑ D : JAUNE - BLEU 1,5mm ² . Arrière : c. + ↑ G : JAUNE - VERT 1,5mm ² . d. + ↑ D : JAUNE - BLEU 1,5mm ² .	a. Se connecter sur le moteur de commande placé à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter en sortie du passe câble de la portière conducteur. c. d. Se connecter sur les interrupteurs de commande placés sur le tunnel central.
CONTACT PORTES : 	MARRON - BLANC 0,75 mm ² .	Connecteur : BLEU/CIEL de l'interrupteur de l'éclairage du plafonnier placé sur la gauche du volant. Position : N°B2.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	MARRON 0,75 mm ² .	Se connecter directement sur la veilleuse de l'éclairage du coffre à bagages.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		au dessus pédalier sous boîte à fusibles: Connecteur BLANC 13 voies FIL VERT REPERE
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.