

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le passage de roue côté conducteur du côté du support batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur derrière le support amortisseur sous le bocal de liquide de refroidissement.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	JAUNE 1mm ² . VERT 1mm ² .	<i>Connecteur:</i> TRANSPARENT à 19 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur. <i>Position :</i> n°3 et n°4.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE - BLANC 2,5 mm ² .	<i>Connecteur:</i> TRANSPARENT à 19 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur. <i>Position :</i> n°14.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VIOLET 2,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau en sortie du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLEU 1 mm ² .	<i>Connecteur:</i> TRANSPARENT à 19 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur. <i>Position :</i> n°15.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°5. 	<i>Moteur Gemini :</i> NOIR MARRON VIOLET	<i>Moteur Origine :</i> NOIR MARRON - BLANC MARRON - ROUGE
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant :</i> a. + ↑ G.: JAUNE 1,5 mm ² . b. + ↑ D.: BLEU - NOIR 1,5 mm ² . <i>Arrière :</i> c. + ↑ G.: BLEU - NOIR 1,5 mm ² . d. + ↑ D.: BLEU 1,5 mm ² .	a. <i>Connecteur :</i> TRANSPARENT à 14 voies placé sur l'interrupteur de commande. b. c. d. Se connecter en sortie du passe câble sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC 0,75 mm ² .	<i>Connecteur:</i> TRANSPARENT libre à 19 voies placé sous le tapis de sol en pied de porte côté conducteur. <i>Position :</i> n°12.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	GRIS 0,75 mm ² .	Se connecter directement sur la veilleuse du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.