

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur près du passage de roue.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU/CIEL 0,75 mm². BLEU/CIEL - NOIR 0,75 mm².	Connecteur : libre NOIR à 4 voies placé sur le côté de la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ORANGE 1,5 mm².	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du néiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE 2,5 mm².	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du néiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ORANGE 0,5 mm².	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du néiman.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE: BLANC 0,5mm² FERMETURE: BLEU/CIEL 0,5mm²	Se connecter dans le faisceau placé en sortie de la portière conducteur en pied de porte dans une gaine noire.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	a. + ↑ G: VIOLET - JAUNE 1,5 mm². b. + ↑ D: BLANC - ROUGE 1,5 mm².	a. se connecter sur l'interrupteur situé à l'intérieur de la portière conducteur. b. Placé en sortie du passe câble de la portière conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> MODELE SPORTING Utiliser un module Gemini 2344. 	a. + ↑ G: VIOLET - BLANC 1,5 mm². b. + ↑ D: VIOLET 1,5 mm².	Se connecter sur les interrupteurs respectifs placés sur le côté du volant.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC - NOIR 0,75 mm².	Se connecter directement sur l'interrupteur d'origine de la portière conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - BLANC 0,5 mm²..	Se connecter directement sur la veilleuse du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.