

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le support amortisseur côté conducteur.

Sous la planche de bord côté conducteur.

Centrale modulaire

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur placé derrière le support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLANC - NOIR 0,75 mm ² . BLANC - BLEU 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : JAUNE à 15 voies placé sur le support connecteur situé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°2 et n°3.
POSITIF SOUS CLE : 	ORANGE 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : VERT à 15 voies placé sur le support connecteur situé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°12.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	MARRON 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 3 voies placé en sortie du néiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ORANGE 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : VERT à 15 voies placé sur le support connecteur situé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°12.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> BLEU/CIEL 1,5 mm ² <u>FERMETURE:</u> BLANC 1,5 mm ²	Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur sous le tapis de sol en pied de porte.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G: VIOLET - JAUNE 1,5 mm ² . b. + ↑ D: GRIS - VERT 1,5 mm ² .	a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies placé sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le faisceau en sortie de portière conducteur, derrière le tapis de sol.
CONTACT PORTES : 	BLANC - ROUGE 0,5 mm ² . (Insérer une diode en série sur le fil et connecter le fil VM de l'alarme)	<u>Connecteur</u> : GRIS à 18 voies placé sur le support connecteur situé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°12.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	NOIR - VIOLET 0,5 mm ² .	Se connecter directement sur la veilleuse du plafonnier.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.