

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène

Sur le passage de roue côté passager près de la batterie.

Sous la planche de bord derrière la boîte à gants côté passager.

Centrale modulaire

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage libre côté conducteur placé derrière la roue de secours, du couvercle acoustique.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	BLEU/CIEL 0,75 mm ² . BLEU/CIEL - NOIR 0,75 mm ² .	Connecteur : BLANC à 10 voies placé près du neiman.
POSITIF SOUS CLE : 	BLEU/CIEL - NOIR 1,5 mm ² .	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du neiman.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE 2,5 mm ² .	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du neiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - VIOLET 1,5 mm ² .	Connecteur : NOIR à 3 voies de l'interrupteur d'inertie placé derrière le tapis de sol côté conducteur.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	BLEU/CIEL - NOIR 1,5 mm ² .	Connecteur : BLANC à 3 voies placé en sortie du neiman.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE: BLANC 0,5mm ² FERMETURE: BLEU/CIEL 0,5mm ²	Se connecter placé dans le faisceau en sortie de la portière conducteur en pied de porte dans une gaine noire.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G: VIOLET - JAUNE 1,5 mm ² . b. + ↑ D: BLANC - ROUGE 1,5 mm ² .	a. Connecteur : TRANSPARENT à 6 voies de l'interrupteur de commande situé à l'intérieur de la portière conducteur. b. Placé en sortie du passe câble de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	NOIR 1 mm ² .	Se connecter directement sur l'interrupteur d'origine de la portière conducteur.
CONTACT CAPOT :	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	Non équipé de série.	
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.****ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.