

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine près du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - BLEU réf. GRIS 0,75 mm ² . VERT - JAUNE réf. GRIS 0,75 mm ² .	<i>Connecteur</i> : GRIS à 20 voies fixé au à la gaine d'aération sur la gauche de la colonne de direction. <i>Connecteur</i> : BLEU à 20 voies placé sur le devant de la boîte à fusibles.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR - JAUNE réf. GRIS 1,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : MARRON à 7 voies placé sur le relais de pompe au-dessus de la pédale d'embrayage.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 4 mm ² .	Se connecter dans le faisceau en sortie du neïman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - JAUNE réf. GRIS 1,5 mm ² .	<i>Connecteur</i> : MARRON à 7 voies placé sur le relais de pompe au-dessus de la pédale d'embrayage.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°5. 	Utiliser un moteur deux fils GEMINI 2305.	
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2343. 	a. + ↑ G : ROUGE - BLEU réf. GRIS 1,5mm ² . b. + ↑ D : BLEU - JAUNE réf. GRIS 1,5mm ² .	a. Se connecter derrière l'interrupteur de commande placé à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	NOIR - BLANC réf. GRIS 0,75 mm ² .	<i>Connecteur</i> : GRIS à 14 voies fixé au à la gaine d'aération sur la gauche de la colonne de direction.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	VERT - NOIR réf. GRIS 0,75 mm ² .	<i>Connecteur</i> : GRIS à 14 voies fixé au à la gaine d'aération sur la gauche de la colonne de direction.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.