

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté conducteur placé à l'intérieur du passage de roue (démonter la partie en plastique).

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	BLEU - ORANGE 0,75mm². VERT réf. BLANC 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> BLANC à 22 voies fixé sous le tapis de sol côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ORANGE 4 mm².	<i>Connecteur:</i> BLEU à 6 voies fixé en sortie du neiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VERT 4 mm².	<i>Connecteur:</i> BLEU à 6 voies fixé en sortie du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	GRIS 0,75 mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 3 voies de l'interrupteur d'inertie, fixé sur le support amortisseur côté conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°22. 	<u>OUVERTURE:</u> ORANGE réf. NOIR 0,5mm². <u>FERMETURE:</u> ORANGE réf. NOIR 0,5mm².	<i>Connecteur:</i> BLANC à 22 voies fixé sous le tapis de sol côté conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G: BLANC 2 mm². b. + ↑ D: GRIS 2 mm². <u>Arrière :</u> c. + ↑ G: BLEU 2 mm². d. + ↑ D: ROUGE 2 mm².	a. <i>Connecteur:</i> BLANC à 14 voies de l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT 0,5mm².	<i>Connecteur:</i> BLANC à 22 voies fixé sous le tapis de sol côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	NOIR 0,5mm².	Se connecter sur l'interrupteur d'origine fixé derrière le phare côté conducteur.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.