

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - BLEU 0,75 mm². VERT - JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 22 voies placé sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°12 et n°13.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLANC - NOIR 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : libre BLANC à 6 voies placé sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°3.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - NOIR 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 8 voies situé près du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT - BLANC 1 mm².	<u>Connecteur</u> : du relais placé sur la gauche de la colonne de direction.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°5. 	Utiliser un moteur 2fils.	
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant</u> : a. + ↑ G : BLEU - BLANC réf. NOIR 1 mm². b. + ↑ D : BLEU - ROUGE réf. NOIR 1 mm².	a. <u>Connecteur</u> : à 7 voies des interrupteurs de commande sur le tunnel central. b. Se connecter en sortie du passe câble de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	ROUGE - NOIR 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 13 voies placé sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°7.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - ROUGE 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 13 voies placé sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : n°8.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Sur le connecteur MC01 17 voies situé côté gauche près de la colonne de direction, en broche 7, fil jaune/blanc
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.