

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine placé derrière le bocal de liquide de lave glace.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u>  Il est nécessaire d'utiliser des diodes pour séparer les informations (BY513 ou équivalentes).	<u>Avant :</u> ROSE 0,75 mm². ROSE - BLEU/CIEL 0,75 mm². <u>Arrière :</u> VERT - BLEU/CIEL 0,75 mm². VERT - BLEU/CIEL 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau sous le tableau de bord côté conducteur le long de la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLEU/CIEL 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du neiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 		
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande Positive. 	<u>OUVERTURE :</u> ROSE - NOIR 0,75 mm². <u>FERMETURE :</u> ORANGE - NOIR 0,75 mm².	Se connecter sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. <u>Position :</u> n°5 et n°6.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G : BLEU 1mm². b. + ↑ D : MARRON 1mm². <u>Arrière :</u> c. + ↑ G : BLEU 1mm². c. - ↑ G : ROUGE - BLANC 1mm². d. + ↑ D : GRIS 1mm². d. - ↑ D : VERT 1mm².	a. Se connecter sur les interrupteurs de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter sur les interrupteurs de commande à l'intérieur de la portière passager. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	JAUNE 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau sous le tableau de bord côté conducteur, sur la lumière de courtoisie.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - NOISETTE 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> BLANC supérieur placé derrière le tableau de bord côté conducteur.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Sur connecteur situé derrière le compteur de vitesse, fil blanc/orange
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.