

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté conducteur placé entre le maître cylindre et le côté du support de l'amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT 0,75mm². BLEU 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 11 voies sur la centrale des clignotants placé dans le tunnel central. <u>Position</u> : n°13 et n°14.
POSITIF SOUS CLE : 	ROSE 1mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 7 voies placé dans le retour de la boîte à fusibles sous le tapis de sol côté conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 4mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR - BLEU à 6 voies placé sous la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROSE 1mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 7 voies placé dans le retour de la boîte à fusibles sous le tapis de sol côté conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE</u> : ROUGE - VERT 0,75mm². <u>FERMETURE</u> : BLANC - NOIR 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 20 voies de la centrale ECU dans le tunnel central
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant</u> : a. + ↑ G: BLEU 1mm². b. + ↑ D: ROUGE - JAUNE 1mm². <u>Arrière</u> : c. + ↑ G: ROUGE 0,75mm². d. + ↑ D: VERT 0,75mm².	a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 9 voies sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. <u>Connecteur</u> : BLANC - GRIS à 12 voies fixé derrière le tapis de sol côté conducteur au-dessus de la boîte à fusibles. c. d. <u>Connecteur</u> : BLANC - GRIS à 10 voies sur les interrupteurs de commande près de l'éclairage du plafonnier.
CONTACT PORTES : 		
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	VERT - NOIR 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies placé dans le retour du tableau bord. <u>Position</u> : n°8.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	BLANC 0,75mm².	1/ <u>Connecteur</u> : NOIR à 14 voies placé Derrière le compteur. <u>Position</u> : n°8. 2/ Sur le capteur de vitesse dans le compartiment moteur <u>Position</u> : n°3. 3/ DIESEL <u>Connecteur</u> : X-07 placé sous le tableau de bord à gauche. <u>Position</u> : n°17. 3/ ESSENCE <u>Connecteur</u> : X-06 placé sous le tableau de bord à gauche. <u>Position</u> : n°24.
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 	BLANC- NOIR 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 14 voies placé Derrière le compteur. <u>Position</u> : n°7
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.