

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur (il est nécessaire de démonter la partie plastique à l'intérieur du garde boue).

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - BLANC 0,75 mm². VERT - JAUNE 0,75 mm².	<i>Connecteur:</i> BLANC à 22 voies fixé sur la partie haut au-dessus du tapis de sol côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLANC 1mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 9 voies de la centrale fixée à la verticale sous le tableau de bord côté conducteur. <i>Position :</i> n°1.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ROUGE - BLEU 2,5 mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR - GRIS à 6 voies fixé sous la colonne de direction.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE - BLANC 1,5 mm².	<i>Connecteur:</i> BLANC à 22 voies fixé sur la partie haut au-dessus du tapis de sol côté conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Sans télécommande d'origine Schéma N°5. 	Utiliser un moteur 2 fils.	
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant :</i> a. + ↑ G: BLEU - JAUNE 1,5 mm². b. + ↑ D: BLANC - VERT 1,5 mm².	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le passe câble en sortie de la portière conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT - ROUGE 0,75mm².	<i>Connecteur:</i> NOIR à 20 voies fixé sur la partie haut au-dessus du tapis de sol côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	VERT clair - ROUGE 0,75mm².	Se connecter directement sur la veilleuse du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.