

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur placé en bas.

ALIMENTATION

Positive

Se connecter au fil BLANC-ROUGE de 6mm² situé dans le connecteur BLANC seul sur le retour de la boîte à fusibles.

Négative

Se connecter à un boulon du châssis derrière le tapis de sol.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - NOIR réf. GRIS 0,75 mm ² . VERT - BLANC réf. GRIS 0,75mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant de la commande de changement de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	BLEU 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies sur le retour de la boîte à fusibles.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLEU 2,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du neïman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - BLEU réf. GRIS 0,75 mm ² . (3ème fil NOIR-BLANC en partant du bas)	<u>Connecteur</u> : BLANC à 18 voies sur le retour de la boîte à fusibles.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> BLANC - NOIR 0,75 mm ² <u>FERMETURE :</u> GRIS - ROUGE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies placé sur la centrale d'origine de couleur verte, situé au-dessus de la pédale d'embrayage.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G : ROUGE - NOIR 1,5 mm ² . b. + ↑ D : VERT - BLANC 1,5 mm ² . <u>Avant:</u> a. + ↑ G : ROUGE - VERT 1,5 mm ² . b. + ↑ D : BLEU - BLANC 1,5 mm ² . Toutes les sections	a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies placé sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	ROUGE - BLANC réf. GRIS 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 3 voies sur le devant de la boîte à fusibles.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	NOIR - BLEU réf. GRIS 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau qui alimente le plafonnier, fixé sur le côté gauche du coffre.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Panneau Instruments Connecteur du milieu 18 voies, Fil Gris
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.