

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le support amortisseur côté conducteur, sur le côté du moteur d'essuie glace.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur (démonter la partie plastique à l'intérieur du garde boue).

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - NOIR 0,75 mm ² . VERT - BLANC 0,75mm ² .	Se connecter dans le faisceau qui alimente la partie arrière du véhicule derrière le tapis de sol côté conducteur.
POSITIF SOUS CLE : 	JAUNE - NOIR 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies sur le relais de pompe à carburant placé au-dessus du tapis de sol côté conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 4 mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du néiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	JAUNE - NOIR 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies sur le relais de pompe à carburant placé au-dessus du tapis de sol côté conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N°5. 	Utiliser un moteur 2 fils GEMINI 2305.	
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G : ROUGE 1,5 mm ² . b. + ↑ D : JAUNE 1,5 mm ² .	a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies placé sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	BLANC - ROUGE 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau qui alimente la partie arrière du véhicule derrière le tapis de sol côté conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	ROUGE - BLANC 0,75 mm ² .	Se connecter directement à la commande du plafonnier.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Sur le calculateur moteur, connecteur 14 voies, broche 4 (1D), fil vert/rouge
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.