

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur longeron côté conducteur, sous le filtre à air.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté conducteur placé à l'intérieur du passage de roue (démonter la partie en plastique).

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - NOIR réf. GRIS 0,75mm² VERT - NOIR réf. GRIS 0,75mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 34 voies fixé sous le tapis de sol côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLEU 2,5mm²	Se connecter dans le retour de la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLEU 4mm²	<u>Connecteur</u> : BLANC à 6 voies placé en sortie du néiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - BLANC réf. GRIS 0,5mm²	Se connecter dans le retour de la boîte à fusibles en correspondance avec le fusible de 10A repère «ENG10A».
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE</u> : BLEU réf. GRIS 0,75mm². <u>FERMETURE</u> : ROSE - BLEU réf. GRIS 0,75mm².	Se connecter dans le faisceau qui alimente l'arrière du véhicule sous le tapis de sol côté conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G: ROUGE - NOIR réf. GRIS b. + ↑ D: VERT - BLANC réf. GRIS <u>Arrière :</u> c. + ↑ G: ROUGE - VERT réf. GRIS d. + ↑ D: BLEU - BLANC réf. GRIS Toutes les sections 1,5mm².	a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 12 voies sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau qui alimente l'arrière du véhicule sous le tapis de sol côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	BLANC - VERT réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 34 voies fixé sous le tapis de sol côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	ROUGE - VERT réf. GRIS 0,75mm².	Se connecter directement sur la veilleuse du plafonnier à l'intérieur du hayon.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		Derrière le compteur de vitesse, sur le connecteur 20 voies, fil vert clair/ noir.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.