

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous le tapis de sol côté passager.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble côté passager placé sur le côté du support de l'amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter à la batterie située sous le tapis de sol côté passager.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u>  Utiliser trois diodes 1N4007 ou similaire et les raccorder aux deux fils ORANGES	a. Avant G : NOIR - BLANC b. Arrière G : NOIR - VIOLET c. Avant D : NOIR - VERT d. Arrière D : NOIR - BLEU Toutes les sections 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 28 voies sur le devant de la centrale de base placé derrière la boîte à gants passager.
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> Véhicule avec télécommande d'origine 	ROSE - VERT 0,5 mm². Note : Commande Négative Utiliser la commande de sirène supplémentaire.	<u>Connecteur</u> : sur le bouton de Warning
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE - JAUNE 1,5 mm².	Se connecter après le fusible N° 39 de 25A placé dans le boîtier à fusible près de la batterie.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). Utiliser un relais 30A. ✂	VIOLET - BLANC 4 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR volant à 4 voies près de la batterie.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). ✂		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (véhicule diesel). ✂		
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> 		
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	VERT - GRIS	AVEC PHARE AU XENON <u>Connecteur</u> : à 46 voies du module ABS/ESP (souvent non câblé) sur le côté gauche dans le compartiment moteur sous le réservoir de lave glace. <u>Position</u> : N° 44 SANS PHARE AU XENON <u>Connecteur</u> : de l'unité de feux gauche. <u>Position</u> : N° 3

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.