

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage libre de la boîte à fusibles du compartiment moteur.

ALIMENTATION

Positive
Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR - BLANC 0,5 mm ² . NOIR - VERT 0,5 mm ² .	Se connecter au relais n°5 placé sur la gauche de la boîte à fusibles. <i>Position:</i> N°6 et N°7.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROSE - ROUGE 1 mm ² .	Se connecter au fusible N°6 dans la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	VIOLET 2,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE - BLEU 0,75 mm ² .	Se connecter sur le relais de couleur VERTE, placé dans le compartiment moteur près de la batterie.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°8. 	<u>OUVERTURE ET FERMETURE :</u> BLEU 0,5 mm ² .	Dans le faisceau en sortie de la portière dans une gaine isolante en caoutchouc.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> 	JAUNE - BLEU/CIEL 0,5 mm ² . UTILISE UN RELAIS TEMPORISE A 25S	Dans le faisceau en sortie de la portière dans une gaine isolante en caoutchouc.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON - BLEU 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau qui passe derrière le tapis de sol en pied de porte côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - BLEU 0,75 mm ² .	Se connecter directement à la veilleuse du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		1°) derrière compteur de vitesse, connecteur noir à une broche, fil vert/jaune ou vert/noir 2°) sur faisceau autoradio, fil vert/jaune ou vert/noir en attente
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.