

;

T

Sur le support amortisseur côté passager
Sous le tableau de bor

Utiliser le passe câble côté conducteur placé au-dessus du support amortisseur.

Positive

Négative

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR - VERT 1 mm ² . NOIR - BLANC 1 mm ² .	<i>Connecteur:</i> sur le connecteur sortant du comodo
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - JAUNE 1,5 mm ² .	Se connecter derrière l'autoradio.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarrreur). Utiliser un relais 30A.	Rouge - Vert	Connecteur Noir situe sous la boîte à gants. Pos 2
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence).	MARRON - BLEU 1mm ²	Se connecter directement sur le faisceau situe sous la boîte à gants
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Electrovanne - véhicule diesel).	BLEU - NOIR 1mm ²	Se connecter directement dans le compartiment moteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE:</u> 		
<u>VITRE ELECTRIQUE:</u> Commande negative. 	Cote conducteur Couper le fil NOIR-Bleu référence Blanc Cote passager Couper le fil NOIR-JAUNE référence Blanc	Se connecter directement sur le connecteur des interrupteurs.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON - BLANC 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau en pied de porte côté passager
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT LATERAL & COFFRE :</u> 	MARRON -BLEU- repère BLANC 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau en pied de porte passager

KLAXON :



INFORMATION

TACHYMETRIQUE : (vitesse)

BLANC

Panneau Instruments Connecteur NOIR
N°1 BROCHE 2 (voir schéma).

Se connecter derrière le compteur de
vitesse.



BLEU - ROUGE - BLANC

Connecteur : n°2 derrière le compte

CONTACTEUR DE FREIN :



Accélérateur Electronique :

ROUGE

Connecteur : placé dans le
compartiment moteur côté passager sur
le potentiomètre électronique.