

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support de la batterie.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm². VERT - NOIR réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-GRIS à 18 voies placé devant la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - BLANC 4 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies du relais placé derrière le cendrier du tunnel central côté passager.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau le long de la colonne de direction provenant du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLANC - ROUGE réf. GRIS 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies du relais placé derrière le cendrier du tunnel central côté passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°22. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> MARRON - JAUNE réf. GRIS 0,75 mm². <u>FERMETURE:</u> MARRON - JAUNE réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie du passe câble de la portière sous le tapis de sol côté conducteur.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G : VERT - ROUGE réf. GRIS 1 mm². b. + ↑ D : ROUGE - JAUNE 1 mm². <u>Arrière :</u> c. + ↑ G : BLANC - ROUGE 1 mm². d. + ↑ D : JAUNE - ROUGE 1 mm².	a. <u>Connecteur</u> : BLANC-BLEU à 8 voies sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter dans le faisceau en sortie du passe câble en pied de porte côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES & COFFRE :</u> MODELE 1996 	VERT réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-NOIR à 18 voies placé sur le retour de la boîte à fusibles.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT PORTES & COFFRE :</u> MODELE 1997 	NOIR 1 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC-MARRON à 6 voies placé devant la boîte à fusibles.
<u>KLAXON :</u> Commande Négative. 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		1. Sur le calculateur moteur, connecteur blanc/marron, fil orange/ bague grise. 2. Sur le connecteur 3 voies du capteur situé sur la boîte de vitesse, fil Orange/ bague grise.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.