

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté passager sous le moteur d'essuie glace.

ALIMENTATION

Positive
Négative

Se connecter dans la boîte à fusible sur le fil BLANC 4mm² provenant du neïman.
Se connecter directement à la batterie ou à n boulon du châssis.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm ² . VERT - JAUNE réf. GRIS 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies placé devant sur la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR - BLANC 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 14 voies placé sur le retour de la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - JAUNE 2,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC-BLEU à 6 voies placé en sortie du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE réf. GRIS 1,5 mm ² .	<u>Connecteur</u> : TRANSPARENT-GRIS à 4 voies du relais placé derrière le tunnel central.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> VERT - NOIR réf. GRIS 0,75 mm ² . <u>FERMETURE:</u> BLEU - BLANC réf. GRIS 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 8 voies placé sur le côté gauche de la boîte à fusibles.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G : ROUGE - NOIR 1,5 mm ² . b. + ↑ D : ROUGE - NOIR 1,5 mm ² .	a. <u>Connecteur</u> : BLANC-GRIS à 8 voies sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. <u>Connecteur</u> : BLANC-BLEU/CIEL à 8 voies sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière passager.
<u>CONTACT PORTES:</u> 	BLEU - ORANGE réf. GRIS 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : BLANC à 13 voies placé sur le retour de la boîte à fusibles.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm ² .	Se connecter dans le faisceau qui alimente l'éclairage du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> Commande Négative. 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.