

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine placé sous le support de la batterie (visible de l'intérieur).

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - ROUGE réf. GRIS 0,75 mm². VERT - BLEU réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-JAUNE à 18 voies placé sur le retour de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE réf. GRIS 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies du relais placé derrière le tunnel central côté passager.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - MARRON 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau le long de la colonne de direction provenant du neïman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Electrovanne - véhicule diesel). 	BLEU - VERT réf. GRIS 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies du relais placé derrière le tunnel central côté passager.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°22. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> VERT - NOIR 0,75 mm². <u>FERMETURE:</u> VERT - NOIR 0,75 mm².	Se connecter sur la centrale de verrouillage située sur la droite de la colonne de direction.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 	<u>Avant:</u> a. + ↑ G : VERT - ROUGE 2 mm². b. + ↑ D : MARRON - JAUNE 2 mm².	a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 9 voies sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le faisceau en sortie du passe câble en pied de porte côté conducteur.
<u>CONTACT PORTES:</u> 	ROUGE - VERT réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR-JAUNE à 18 voies placé sur le retour de la boîte à fusibles.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	ROUGE - VERT réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : libre BLEU/CIEL-NOIR à 22 voies placé derrière la boîte à fusibles.
<u>KLAXON :</u> Commande Négative. 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.