

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble origine vers le bloc ABS.

ALIMENTATION

Négative

Se connecter à un point de masse chassis.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT-JAUNE 0,75mm ² VERT-ROUGE 0,75mm ²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 14 voies situé en bas sur l'avant de la boîte à fusibles.
<u>+12VOLT:</u> 	BLEU 4mm ²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 6 voies situé en haut sur l'avant de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLEU-NOIR 2,5mm ²	<u>Connecteur:</u> BLANC à 6 voies situé en haut sur l'avant de la boîte à fusibles.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR-JAUNE 2,5mm ²	Faisceau provenant du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	JAUNE-VERT réf. GRIS 0,75mm ²	Se connecter sur l'arrière du relais marqué «A» dans la boîte à fusibles dans le compartiment moteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE:</u> BLANC- ROUGE réf. GRIS 0,5mm ² . <u>FERMETURE:</u> BLANC-BLEU réf. GRIS 0,5mm ² .	<u>Connecteur:</u> BLANC à 24 voies à droite de la boîte à fusibles.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Véhicule équipé de système codifié, il n'est pas possible d'installer un module GEMINI.		
<u>CONTACT PORTES ET COFFRE:</u> 	<u>Avant :</u> a. G. JAUNE-NOIR réf. GRIS 0,5 mm ² . b. D. BLANC-ROUGE réf. GRIS 0,5 mm ² . <u>Arrière :</u> c. G. MARRON-NOIR réf. GRIS 0,5 mm ² . d. D. MARRON-BLANC réf. GRIS 0,5 mm ² . <u>Coffre :</u> e. G. NOIR-BLEU 0,5 mm ² .	a. c. <u>Connecteur:</u> BLANC à 14 voies situé en bas sur l'avant de la boîte à fusibles. b. d. <u>Connecteur:</u> BLANC à 24 voies à droite de la boîte à fusibles. e. <u>Connecteur:</u> BLANC à 24 voies à droite de la boîte à fusibles.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.