

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine libre près de l'accélérateur visible de l'intérieur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	JAUNE réf. 2340 0,75 mm². GRIS réf. 2345 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR marqué « GRIS » dans le boîtier métallique dans le compartiment moteur côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLEU CLAIR réf. 77c 2 mm²	<u>Connecteur</u> : GRIS dans le boîtier métallique dans le compartiment moteur côté conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). Utiliser un relais 30A. 	GRIS réf. 1203 2.5 mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR dans le boîtier métallique dans le compartiment moteur côté conducteur.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant). 	GRIS réf. 2511 1.5 mm²	<u>Connecteur</u> : MARRON marqué « NOIR PM » dans le boîtier NOIR sur le côté de la batterie.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma n° 4. 	<u>OUVERTURE :</u> MARRON 0,75 mm². <u>FERMETURE :</u> BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : GRIS à 16 voies dans la boîte à fusibles. <u>position</u> : N° 15 et N° 13
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON-JAUNE 0,75 mm² EN POSITIF	<u>Connecteur</u> : BLANC à 40 voies dans la centrale BSI dans la boîte à fusibles. <u>position</u> : N° 32
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté conducteur	.
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	NOIR 0.75 mm²	<u>Connecteur</u> BLANC à 40 voies dans la centrale BSI dans la boîte à fusibles. <u>position</u> : N° 16
<u>KLAXON :</u> Polarité positive 	BLEU CLAIR réf.2520 1 mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR marqué « MARRON » dans le boîtier métallique dans le compartiment moteur côté conducteur.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 	BLANC réf.6739 1 mm²	<u>Connecteur</u> : NOIR à 40 voies partie VERTE de la centrale BSI au dessus de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°26

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.