

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Entre le pare choc et le support amortisseur côté passager.
Derrière la boîte à gants.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ROSE Réf. 37A 0,75 mm². JAUNE Réf. 38A 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 13 voies placé sur la gauche de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°1A et N°2A.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	ROUGE Réf. 31 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 11 voies en pied de portière conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	BLANC Réf. 64 2,5 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 2 voies près du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE Réf. 31 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 11 voies en pied de portière conducteur.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule diesel). 	BLANC 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : JAUNE de la boîte à fusibles.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma n°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> ORANGE Réf. 204A 0,75 mm². <u>FERMETURE :</u> MARRON Réf. 206A 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : à 6 voies placé sur la gauche le long de la colonne de direction. <u>Position</u> : N°1 et N°2.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module gemini 2343. 	<u>Avant :</u> a + ↑ G: BLANC Réf. 97 1,5 mm². b + ↑ D: BLANC Réf. 96A 1,5 mm². <u>Arrière :</u> c + ↑ G: BLEU/CIEL Réf. 98B 1,5 mm². d + ↑ D: BLANC Réf. 97A 1,5 mm².	a. - b. <u>Connecteur</u> : sur la centrale de lève vitre placée vers la boîte à fusibles. c. - d. Se connecter aux boutons de commande sur la console le long du levier de vitesse.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	ORANGE Réf. 40A 0,5 mm².	Dans le faisceau en sortie de portière conducteur vers le pied de porte.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	BLANC Réf. 433 0,5 mm².	Se connecter directement au plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		1°) Sous tableau de bord côté passager, connecteur 9 voies noir, Fil GRIS 131F en voie 52°) Sur connecteur bleu derrière le combiné instrument, Fil GRIS 131F en voie 15
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.