

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Il est nécessaire d'utiliser le passe câble près de l'interrupteur d'inertie.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ROSE n°396 BEIGE n°378	Se connecter dans le faisceau le long de la colonne de direction.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE	Se connecter dans le faisceau en sortie du neïman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	JAUNE	Se connecter en sortie du neïman (4A.).
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> VERT 0,75 mm². <u>FERMETURE :</u> VERT 0,75 mm².	Se dans le faisceau en sortie de portière.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2343. 		
<u>CONTACT PORTES :</u> 	VERT	Se connecter dans le faisceau sous le tapis de sol en sortie passe câble de la portière côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 		
<u>KLAXON :</u> Polarité Positive 	GRIS	Se connecter dans le faisceau le long de la colonne de direction.
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 2.8 I DTI  Modèle DCI	BEIGE	<u>Connecteur :</u> Gris ou Bleu à 30 voies placé derrière le compteur de vitesse. <u>Position :</u> n°23.
	ORANGE	<u>Connecteur :</u> Gris à 30 voies sur la partie blanche placé derrière le compteur de vitesse. <u>Connecteur :</u> Bleu à 30 voies sur placé derrière le compteur de vitesse. <u>Position :</u> n°23.
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.