

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur au-dessus du support amortisseur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	ORANGE 0,75 mm². MARRON 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau situé sur la gauche de la boîte à fusibles.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies sur l'interrupteur d'inertie placé dans le compartiment moteur, sur le support amortisseur côté conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	ORANGE 4 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	JAUNE 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : NOIR à 3 voies sur l'interrupteur d'inertie placé dans le compartiment moteur, sur le support amortisseur côté conducteur.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> ORANGE 0,5 mm². <u>FERMETURE :</u> MARRON 0,5 mm².	<u>Connecteur</u> : MARRON à 6 voies sur l'interrupteur de centralisation de la console centrale. <u>Position</u> : N°A1 et N°B3.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> +  G : BLANC 2,5 mm². -  G : GRIS 2,5 mm². +  D : MARRON 2,5 mm². -  D : GRIS 2,5 mm².	a. <u>Connecteur</u> : VERT à 5 voies placé sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. <u>Connecteur</u> : NOIR à 22 voies placé en sortie de la portière conducteur derrière le tapis de sol.
<u>CONTACT PORTES ET COFFRE:</u> 	ROSE - GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 33 voies placé dans le faisceau qui passe sous le cache plastique entre le pied de porte conducteur et le siège. <u>Position</u> : N°A3.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.