

### POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène  
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur ou sous le phare côté passager.  
Sous la planche de bord côté conducteur.

### PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passage d'origine côté conducteur ( en démontant la partie plastique à l'intérieur du passage de roue).

### ALIMENTATION

Positive

Fil **ROUGE / MARRON** 4mm<sup>2</sup>. Placé sur la boîte à fusibles, dans le connecteur **noir** à 1 voie (repère PP5).

Négative

Fil **NOIR / MARRON** 4mm<sup>2</sup>. Placé sous le tapis de sol côté conducteur.

| <u>Fonctions</u>                                                                                                                                        | <u>Couleur des fils</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <u>Positions des fils</u>                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>INDICATEUR DE DIRECTION :</b><br>                                   | <b>BEIGE</b> 0,75mm <sup>2</sup> .<br><b>ORANGE</b> 0,75mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies repère PP2 placé sur la boîte à fusibles.<br><u>Position</u> : N° 4 et N° 8.                                                                                              |
| <b>POSITIF SOUS CLE :</b><br>                                          | <b>JAUNE</b> 2,5mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Connecter dans la boîte à fusibles, sur fusible N° 3 de 25A.                                                                                                                                                  |
| <b>1° BLOCAGE MOTEUR :</b> (Démarreur).<br><br>Utiliser un relais 30A. | <b>ORANGE</b> 4mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>Connecteur</u> : GRIS à 4 voies près de la colonne de direction provenant du neïman.                                                                                                                       |
| <b>2° BLOCAGE MOTEUR :</b> (Pompe à carburant - véhicule essence).<br> | <b>JAUNE</b> 0,5mm <sup>2</sup> .<br>ou<br><b>BEIGE</b> 1mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Se connecter sur l'interrupteur d'inertie placé dans le compartiment moteur sur le support amortisseur côté conducteur.                                                                                       |
| <b>VERROUILLAGE CENTRALISE :</b><br>Schéma N°2. Commande négative.<br> | <u>OUVERTURE :</u><br><b>ROSE</b> 0,5mm <sup>2</sup> .<br><u>FERMETURE :</u><br><b>VIOLET</b> 0,5mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Connecteur</u> : GRIS à 15 voies repère PE4 placé dans le retour de la boîte à fusibles.<br><u>Position</u> : N. 6 e N. 5.                                                                                 |
| <b>VITRE ELECTRIQUE :</b><br>Utiliser un module Gemini 2343.<br>     | <u>Avant :</u><br>+ ↑ G : <b>BEIGE</b> 2 mm <sup>2</sup> .<br>- ↑ G : <b>BLANC</b> 2 mm <sup>2</sup> .<br>+ ↑ D : <b>BLANC - ORANGE</b> 2 mm <sup>2</sup> .<br>- ↑ D : <b>MARRON - ORANGE</b> 2 mm <sup>2</sup> .<br><u>Arrière :</u><br>+ ↑ G : <b>VIOLET</b> 2 mm <sup>2</sup> .<br>- ↑ G : <b>BLANC</b> 2 mm <sup>2</sup> .<br>+ ↑ D : <b>GRIS</b> 2 mm <sup>2</sup> .<br>- ↑ D : <b>BEIGE</b> 2 mm <sup>2</sup> . | <u>Avant</u> : se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.<br><br><u>Arrière</u> : se connecter aux interrupteurs de commande placés sur la console centrale derrière le frein à main. |
| <b>CONTACT PORTES :</b><br>                                          | <b>MARRON</b> 0,5mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Connecteur</u> : GRIS à 15 voies repère PE4 placé sur la boîte à fusibles.<br><u>Position</u> : N° 9.                                                                                                      |
| <b>CONTACT CAPOT :</b><br>                                           | Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>CONTACT COFFRE :</b><br>                                          | <b>MARRON</b> 0,5mm <sup>2</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Connecteur</u> : GRIS à 15 voies repère PE4 placé sur la boîte à fusibles.<br><u>Position</u> : N° 9.                                                                                                      |
| <b>KLAXON :</b><br>                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse)</b><br>                     | <b>GRIS</b> 0,5mm <sup>2</sup><br>1. Derrière compteur de vitesse connecteur Gris, translucide ou blanc 30 voies, broche 23, fil gris.                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>Connecteur</u> : NOIR derrière le compteur vitesse.<br><u>Position</u> : n°1.                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                         | <b>GRIS</b> 0,5mm <sup>2</sup><br>2. Sur Boîtier fusibles UCH (Côté habitacle), connecteur 30 voies, en broche 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u>Connecteur</u> : GRIS ou BLANC derrière le compteur vitesse.<br><u>Position</u> : n°23.                                                                                                                    |
| <b>CONTACTEUR DE FREIN :</b><br>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</b><br>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

**ATTENTION :** Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.