

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine côté conducteur, sur la gauche du maître cylindre.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - JAUNE 0,5 mm ² . VERT - BLEU/CIEL 0,5 mm ² .	<i>Connecteur :</i> BLANC à 12 voies de la centrale de verrouillage fixée sous la planche de bord côté conducteur sous la commande de réglage de chauffage.
POSITIF SOUS CLE : 	VERT - JAUNE 1 mm ² .	<i>Connecteur :</i> GRIS à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée sous la planche de bord côté conducteur sous la commande de réglage de chauffage.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.		<i>Connecteur :</i> TRANSPARENT à 5 voies fixé sous la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VIOLET - VERT 1,5 mm ² .	Se connecter sur l'interrupteur d'inertie fixé à la gauche de la centrale de verrouillage.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma n°2. Commande Négative. 	<i>POSITIF OUVERTURE:</i> JAUNE - ROUGE 1 mm ² <i>POSITIF FERMETURE:</i> BLANC - ROUGE 1 mm ²	<i>Connecteur :</i> GRIS à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée sous la planche de bord côté conducteur sous la commande de réglage de chauffage.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	<i>Avant :</i> a. +↑ G : NOIR - JAUNE 1,5 mm ² . b. +↑ D : JAUNE - BLEU/CIEL 1,5 mm ² . <i>Arrière :</i> c. +↑ G : JAUNE 1,5 mm ² . d. +↑ D : JAUNE - VERT 1,5 mm ² .	a. Se connecter directement sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. c. d. Se connecter aux l'interrupteurs de commande respectif placé sur le tunnel central.
CONTACT PORTES : 	<i>Avant gauche :</i> VERT - ROUGE 0,75 mm ² <i>Avant droit & arrière :</i> VERT - BLEU/CIEL 0,75 mm ²	<i>Connecteur :</i> GRIS à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée sous la planche de bord côté conducteur sous la commande de réglage de chauffage.
CONTACT CAPOT : 	JAUNE - ROUGE - 0,75 mm ²	<i>Connecteur :</i> GRIS à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée sous la planche de bord côté conducteur sous la commande de réglage de chauffage.
CONTACT COFFRE : 	VERT 0,75 mm ²	<i>Connecteur :</i> GRIS à 26 voies de la centrale de verrouillage fixée sous la planche de bord côté conducteur sous la commande de réglage de chauffage.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Sur la boîte à fusible, connecteur gris C0229 situé à côté d'un relais jaune, broche 6, sur un fil orange. Ou sur le connecteur situé derrière compteur de vitesse fil orange
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.