

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur placé sur le côté du moteur d'essuie glace.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	NOIR - BLANC 1 mm ² . NOIR - VERT 1 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies placé sous le tapis de sol côté conducteur. <u>Position</u> : N°1 et N°2.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	NOIR 1,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du neiman.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	2 fils JAUNE 1,5 mm ² .	Se connecter dans le faisceau provenant du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	ROUGE 1,5mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 10 voies placé sous le tapis de sol côté conducteur. <u>Position</u> : N°6.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE & VITRE ELECTRIQUE:</u> Schéma N°2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE</u> : NOIR 1 mm ² <u>FERMETURE</u> : JAUNE 1 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies placé sous le tapis de sol côté conducteur. <u>Position</u> : N°8 et N°9.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE:</u> Schéma N°23. Commande négative. 	<u>OUVERTURE</u> : JAUNE 0,75 mm ² <u>FERMETURE</u> : JAUNE 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 12 voies placé sous le tapis de sol côté conducteur. <u>Position</u> : N°9.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	Non équipé d'origine.	
<u>CONTACT PORTES :</u> 	MARRON - BLANC 0,75 mm ² .	<u>Connecteur</u> : NOIR à 6 voies placé sous le tapis de sol côté conducteur. <u>Position</u> : N°6.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	MARRON - NOIR 0,75 mm ² .	Se connecter directement sur la veilleuse de l'éclairage du coffre.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse)</u> 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.