

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - NOIR Réf. GRIS 1 mm². VERT - JAUNE Réf. GRIS 1 mm².	Connecteur : NOIR à 34 voies placé sous la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	NOIR - ORANGE Réf. GRIS 0,75 mm².	Se connecter au relais repère «FUEL PUMP» situé dans le compartiment moteur côté conducteur.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau provenant du neïman placé sous la colonne de direction.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	NOIR - ORANGE Réf. GRIS 0,75mm².	Se connecter au relais repère «FUEL PUMP» situé dans le compartiment moteur côté conducteur.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE : VERT - NOIR Réf. GRIS 0,75 mm². FERMETURE : ROUGE - NOIR Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : BLANC à 18 voies placé sur la centrale d'origine fixée à gauche de la colonne de direction.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G : VERT 1,5 mm². b. + ↑ D : VERT - MARRON 1,5 mm².	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le faisceau en sortie de la portière conducteur.
CONTACT PORTES : 	ROUGE - BLANC Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : BLANC à 16 voies placé dans le groupe de connecteur sous le tapis de sol côté conducteur.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	ROUGE - BLANC Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : placé directement sur la veilleuse du plafonnier.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		Derrière compteur de vitesse: Sur un connecteur 12voies ,fil violet avec liseré blanc
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.