

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur la partie pare-feu près du support amortisseur côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser le passe câble d'origine côté conducteur (en démontant la partie plastique à l'intérieur du passage roue).

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT - NOIR Réf. GRIS 0,75 mm². VERT - JAUNE Réf. GRIS 0,75 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 13 voies placé devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°12 et n°13.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	VERT - ROUGE 1,5 mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 13 voies placé devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°9.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 0,75 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLEU - BLANC Réf. Gris 1mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 16 voies placé sur l'étrier support relais derrière la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°7.
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> Schéma N° 2. Commande négative. 	<u>OUVERTURE :</u> VERT - JAUNE 1mm². <u>FERMETURE :</u> ROUGE - JAUNE 1mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies placé sous le tapis de sol côté conducteur. <u>Position</u> : n°8 et n°3.
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G : ROUGE 1,5 mm². b. + ↑ D : BLEU - ROUGE 1,5 mm².	a. <u>Connecteur</u> : BLANC à 10 voies de l'interrupteur de commande situé à l'intérieur de la portière conducteur. b. <u>Connecteur</u> : GRIS à 5 voies placé sous le tapis de sol côté conducteur. <u>Position</u> : n°2.
<u>CONTACT PORTES :</u> 	ROUGE - JAUNE Réf. GRIS 0,75mm².	<u>Connecteur</u> : BLANC à 2 voies placé devant la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°1.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> 	ROUGE - BLANC Réf. GRIS 0,75mm².	Se connecter directement sur la veilleuse du plafonnier.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.