

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Sur le support amortisseur côté passager.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU Utiliser le passe câble d'origine côté passager.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

Fonctions	Couleur des fils	Positions des fils
INDICATEUR DE DIRECTION : 	VERT - NOIR Réf. GRIS 0,75 mm². VERT - JAUNE Réf. GRIS 0,75 mm².	Connecteur : NOIR multiple (section à 14 voies) placé sous la colonne de direction.
POSITIF SOUS CLE : 	VERT 1,5 mm².	Se connecter sur le relais repère «CIRCUIT OPENING» placé sur la boîte à fusibles. Position : n°4.
1° BLOCAGE MOTEUR : (Démarreur).  Utiliser un relais 30A.	NOIR - BLANC 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie du neiman.
2° BLOCAGE MOTEUR : (Pompe à carburant - véhicule essence). 	VERT 1,5mm².	Se connecter sur le relais repère «CIRCUIT OPENING» placé sur la boîte à fusibles. Position : n°4.
VERROUILLAGE CENTRALISE : Schéma N° 2. Commande négative. 	OUVERTURE : BLEU - ROUGE Réf. GRIS 0,75 mm². FERMETURE : BLEU - ROSE 0,75mm².	Connecteur : BLANC à 9 voies de la centrale de verrouillage placé sur la droite du neiman. Position : n°9 et n°5.
VITRE ELECTRIQUE : Utiliser un module Gemini 2344. 	Avant : a. + ↑ G : VERT - BLANC Réf. MARRON 1,5 mm². b. + ↑ D : VERT 1,5 mm².	a. Se connecter sur l'interrupteur de commande situé à l'intérieur de la portière conducteur. b. Se connecter dans le faisceau en sortie de porte placé sous le tapis de sol côté conducteur.
CONTACT PORTES : 	ROUGE - JAUNE Réf. GRIS 0,75mm².	Se connecter dans le faisceau placé sous le tapis de sol côté passager.
CONTACT CAPOT : 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
CONTACT COFFRE : 	ROUGE - BLANC Réf. GRIS 0,75mm².	Se connecter directement sur la veilleuse du plafonnier.
KLAXON : 		
INFORMATION TACHYMETRIQUE : (vitesse) 		au module de commande moteur (sous le siège conducteur, côté portière), sur connecteur 16 voies gris, fil violet/blanc en broche N°9
CONTACTEUR DE FREIN : 		
ACCELERATEUR ELECTRONIQUE : 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.