

POSITIONNEMENT

Alarme compact et sirène
Centrale modulaire

Derrière le phare côté conducteur.
Sous la planche de bord côté conducteur.

PASSAGE DU FAISCEAU

Utiliser l'emplacement d'origine placé sous le passage de roue côté conducteur.

ALIMENTATION

Positive & Négative

Se connecter directement à la batterie.

<u>Fonctions</u>	<u>Couleur des fils</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>INDICATEUR DE DIRECTION :</u> 	VERT 0,75 mm². VERT - BLANC 0,75 mm².	<u>Connecteur :</u> GRIS situé sous tableau de bord côté conducteur.
<u>POSITIF SOUS CLE :</u> 	BLEU 0,75 mm².	Se connecter dans la boîte à fusibles en position N° 9 sous le tableau de bord côté conducteur.
<u>1° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Démarreur). Utiliser un relais 30A. 	NOIR - VIOLET 2,5 mm².	Se connecter dans le faisceau en sortie du neiman.
<u>2° BLOCAGE MOTEUR :</u> (Pompe à carburant - véhicule essence). 	BLEU CLAIR	<u>Connecteur :</u> MI 12 derrière le support relais sous le tableau de boerd côté conducteur. <u>Position :</u> N° 7
<u>VERROUILLAGE CENTRALISE :</u> 	<u>OUVERTURE:</u> <u>FERMETURE:</u>	<u>Connecteur :</u>
<u>VITRE ELECTRIQUE :</u> Utiliser un module Gemini 2344. 	<u>Avant :</u> a. + ↑ G : VIOLET 1,5 mm². b. + ↑ D : VIOLET 1,5 mm². <u>Arrière :</u> c. + ↑ G : VERT - MARRON 1,5 mm². d. + ↑ D : VERT - MARRON 1,5 mm².	a. <u>Connecteur :</u> GRIS à 12 voies placé sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière côté conducteur. <u>Position :</u> N°4. b. <u>Connecteur :</u> GRIS à 12 voies placé sur l'interrupteur de commande à l'intérieur de la portière côté passager. <u>Position :</u> N°4. c. d. Se connecter sur la partie arrière de la centrale fixée à la vertical sous le tableau de bord côté conducteur. <u>Position :</u> M1 et MI 24.
<u>CONTACT PORTES :</u> COMMANDE POSITIVE Utiliser un module GEMINI 5055. 	BLANC 0,5 mm².	Se connecter sur l'éclairage des pédales sous le tableau de bord côté conducteur.
<u>CONTACT CAPOT :</u> 	Installer le poussoir fourni vers le phare côté passager.	
<u>CONTACT COFFRE :</u> COMMANDE POSITIVE Utiliser un module GEMINI 5055. 	BLANC 0,5 mm².	Se connecter sur la veilleuse de l'éclairage du coffre.
<u>KLAXON :</u> 		
<u>INFORMATION TACHYMETRIQUE :</u> (vitesse) 		<u>Connecteur :</u> GRIS-BLEU à 60 voies placé derrière le boîtier CEM/fusibles . <u>Position :</u> N° 59
<u>CONTACTEUR DE FREIN :</u> 		
<u>ACCELERATEUR ELECTRONIQUE :</u> 		

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection GEMINI toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.