

CTSNS014.2 Nissan Navara 2015→



Réglage de l'horloge :

- Appuyer et maintenir appuyer la touche « ENTER » pendant 8 secondes.
- Utiliser la touche « SEEK-» pour régler les heures.
- Utiliser la touche « SEEK+» pour régler les minutes.
- Une courte pression sur la touche « ENTER » pour valider ou appuyer et maintenir appuyer la touche « ENTER » pendant 3 secondes pour sortir sans changer le réglage.