

SENS DE MONTAGE DE LA COMMANDE AU VOLANT

1- Connecter l'adaptateur commande au volant à la centrale



2- Connecter l'adaptateur commande à l'entrée commande au volant de l'autoradio prise Jack pour Pioneer, Sony Alpine Clarion, fil Bleu-Jaune sur JVC et Kenwood...



3- Connecter le connecteur à 14 voies à la centrale de commande au volant.



4- Enfin connecter le faisceau de la commande au volant au faisceau du véhicule.



SENS DE MONTAGE DE LA COMMANDE AU VOLANT

1- Connecter l'adaptateur commande au volant à la centrale



2- Connecter l'adaptateur commande à l'entrée commande au volant de l'autoradio prise Jack pour Pioneer, Sony Alpine Clarion, fil Bleu-Jaune sur JVC et Kenwood...



3- Connecter le connecteur à 14 voies à la centrale de commande au volant.



4- Enfin connecter le faisceau de la commande au volant au faisceau du véhicule.



SENS DE MONTAGE DE LA COMMANDE AU VOLANT

1- Connecter l'adaptateur commande au volant à la centrale



2- Connecter l'adaptateur commande à l'entrée commande au volant de l'autoradio prise Jack pour Pioneer, Sony Alpine Clarion, fil Bleu-Jaune sur JVC et Kenwood...



3- Connecter le connecteur à 14 voies à la centrale de commande au volant.



4- Enfin connecter le faisceau de la commande au volant au faisceau du véhicule.



SENS DE MONTAGE DE LA COMMANDE AU VOLANT

1- Connecter l'adaptateur commande au volant à la centrale



2- Connecter l'adaptateur commande à l'entrée commande au volant de l'autoradio prise Jack pour Pioneer, Sony Alpine Clarion, fil Bleu-Jaune sur JVC et Kenwood...



3- Connecter le connecteur à 14 voies à la centrale de commande au volant.



4- Enfin connecter le faisceau de la commande au volant au faisceau du véhicule.

