


# SWNI00--

Nissan Navarra D40 2007→2012



## Réglage des Dip Swith

Toujours changer la position des Dip-switch centrale débranchée

Possibilité	Dip 1	Dip 2	Dip 3	Dip 4	Dip 5	Dip6	Dip 7
1	-	-	-	ON	-	ON	ON

Dip-switch n° 8 : OFF pour autoradio Sony en ON pour toutes les autres marques ;

Après avoir réglé vos dip-switch selon votre véhicule :

1- Connecter l'adaptateur commande au volant à la centrale



**2- Connecter l'adaptateur commande à l'entrée commande au volant de l'autoradio prise Jack pour Pioneer, Sony Alpine Clarion, fil Bleu-Jaune sur JVC et Kenwood...**



**3- Connecter le connecteur à 14 voies à la centrale de commande au volant.**



**4- Enfin connecter le la commande au volant au faisceau du véhicule.**

