

SXSA01—Commande au volant pour : SAAB 9.5 2005→2010 AVEC NAVIGATION DENSO


Supported functions

Volume up
Volume down
Seek/track up
Seek/track down
Source



PREVOIR EN PLUS LE FAISCEAU 5515

Localiser le connecteur de commande situé sous le volant Ne pas toucher le connecteur Jaune ABS
déconnecter le connecteur Gris.



- 1-Connecter le fil Orange au fil en position n°1 de ce connecteur Gris situé sous la colonne de direction partie du connecteur venant du volant.
- 2- Connecter en premier l'adaptateur de commande au volant à la centrale puis le connecter à l'autoradio.
- 3-Ensuite connecter le faisceau côté autoradio à la centrale puis au faisceau du véhicule.
- 4-Contrôler la présence de l'après contact sur le fil Rouge.
- 5-Connecter votre autoradio au faisceau 5515 NON FOURNI et à l'antenne du véhicule.

Vérifier le bon fonctionnement des commandes au volant de l'autoradio.