



UNICANPLUS FONCTION « SEEK »

« seek » Seulement en fonction audio

Sur l'Unicanplus vous pouvez modifier le fonctionnement de la fonction « seek » disponible 10 secondes seulement après un appui sur le volume.

Tout d'abord il faut que le système est reconnu le protocole Can Bus du véhicule et l'autoradio. Donc la LED doit être « VERT » fixe.




Maintenant appuyer 3 fois sur le bouton sur la centrale.

La LED se met à clignoter en « ROUGE » le nombre de clignotant correspond au protocole Can Bus qui correspond à votre véhicule.



Maintenant mettre le contact 3 fois et le laisser.


La LED se met clignoter une fois JAUNE avec une pause.



Appuyer 4X sur le bouton central pour obtenir 5 clignotements JAUNE puis une pause de la LED.



Une fois les 5 clignotements confirmer. Appuyer longuement sur le bouton de la centrale Unicanplus jusqu'à ce que la LED devienne VERT fixe.



SILIM

Parc de la Bandonnière - 9, rue Louis Gattefossé
69800 SAINT-PRIEST

☎ : 04 78 20 93 97 📠 : 04 78 21 08 54 - ✉ : info@silim.com