





Derrière l'autoradio:
 Can High: ORANGE position n°7 → connecter le fil VERT de l'UNIKA
 Can Low : VIOLET position n°6 → connecter le fil BLANC de l'UNIKA



FUNCTIONS		
1		vol +
2		vol -
3	seek +	track up (ffw long press)
4	seek -	track down (rwd long press)
5		source
6		mute

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.**
ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.